

AIR KEYER 取扱説明書

■ 入出力・ボタンについて

左側ジャックが無線機、右側ジャックがパドル側です。左端のボタンは**SET**です。下の4つのボタンが**M1～M4**です。

■ メッセージを録音する

1. **SET**を1回押します
2. 保存先の**M1～M4**を押します。LED点滅で録音開始です。
3. パドルでメッセージを打ちます。
4. **SET**を押すと保存して終了します。

メモリー容量は**M1～M4**共用です。合計で約240文字程度保存できます。

■ メッセージを再生する

1回再生	M1～M4 を短く押します。
リピート再生	再生するキー長く押し、LED点灯後に離します。最大255回リピートします。
再生中断	SET を押すと停止します。任意のメモリーキーを押す、またはパドル操作でも停止して次の動作を行います。

■ 各種設定

SETを長押しします。LED点滅後、次のキーで設定します。

M1	反復間隔	つまみ位置を0～30秒として保存（初期値5秒）
M2	長短点比	つまみ位置を1:2.0～1:4.0として保存（0.1刻み、初期値1:3.0）
M3	DIT/DAH反転	DITとDAHの割り当てを入れ替え
M4	スクイズモード選択	続けて M1～M4 のいずれかを押す（下記参照）

M1	lambic A	M2	lambic B
M3	Super Keyer II V0 (初期値)	M4	Bug

■ 初期化

M1～M4をすべて押したまま電源をONにすると、全メモリー・設定を初期化します。